


目錄

01.電腦軟體安裝	P.01
02.登入畫面	P.02
03.顯示畫面(多分割畫面)	P.03
04.車輛管理	P.04
05.設定地標	P.05
06.專案報表(行車資訊)	P.06
07.顯示列表(文字播放)	P.07
08.報表功能(航跡查詢)	P.08
09.車上即時影像(4G影像版功能)	P.09
10.歷史影像回放	P.10
11.歷史影像下載	P.11
12.下載後之影像播放方式	P.12-P.13
13.車上記憶卡撥放軟體	P.14-P.16
14.常見問題及說明	P.17

電腦版本軟體安裝

安裝前先將光碟放入電腦光碟機內，有以下資料夾。



點選Car360安裝檔案進行安裝。



安裝完畢後電腦桌面會出現此”即時監控系統”圖示

登入畫面

開啟”即時監控系統”系統Car360請不須要更改，輸入自己的帳號 密碼後點選登入。

The screenshot shows a login window titled "GPS 監控管理系統" (GPS Monitoring Management System). The window has a header bar with the title and a "登入" (Login) button. Below the header, there are three input fields: "帳號:" (Username) with the value "Car360", "密碼:" (Password) with a masked password represented by ten black dots, and "系統:" (System) with the value "Car360". Below the input fields, there are two checkboxes: "記憶帳密" (Remember password) which is checked, and "自動登入" (Auto login) which is unchecked. At the bottom, there are two buttons: "登入(L)" (Login) with a green checkmark icon, and "離開(L)" (Logout) with a red circle icon.

註：安裝時若出現無法安裝狀況，有可能為防火牆或防毒軟體擋住，請先關閉防毒軟體或防火牆。

註：由於google地圖不支援XP系統，故XP以下作業或軟體無法安裝。

註：google地圖需以ie11以上瀏覽器支援，若安裝完成後無法顯示地圖，可到微軟官網下載ie11系統。（光碟片內有放，請依您的windows版本進行安裝。）

顯示畫面(多分割畫面)

多圖顯示




登入後可依貴公司車輛數，選擇每頁要顯示之分割數量

367 TV 海大101
司機:
通訊0

可於設定內勾選此
處要顯示的資訊



將小黃人拉至車輛
位置，可顯示街景



2x2 (4分割)

分割畫面數量可
依客戶需求點選

查詢車輛 目標
車牌 837-3X

每分割之右下角可
自行選擇此，畫面
秀的車輛

車輛管理

車輛管理



點選車輛管理、可輸入駕駛名稱、車號、司機、連絡電話、及限速。

車輛管理

修改 尋找 首筆 上筆 下筆 末筆 離開

設備編號	888018	駕駛名稱	
車 號	397-TV	連絡電話	
最高時速限制	100 (km/h)	出廠日期	1900/ 1/ 1
車 隊		車輛種類	小客車 驗車說明

資料錄：1/7

※輸入該車速限後，當該車超過此速限時，車輛圖示會變成紅車，並可於報表功能內查詢，手機內APP也可設定推播通知功能。

設定地標




地標圍籬



我的地標

點選地標圍籬下方的我的地標

可於此處建立常用地標，建新地標請先按新增



- ※可依地址或座標輸入後直接存檔。
- ※範圍可依該地點廠區大小自行輸入。
- ※若以輸入地址方式請先按轉換座標，右手邊有出現地圖，再按寫入即可。

專案報表(行車資訊)

點選專案報表下方的地標圍籬



專案報表



地標圍籬

此處可調閱出完整，送貨或是拜訪地點報表，包括到達地標時間，離開時間以及停留時間。

地標圍籬：可查詢車輛於地標內停留資訊。



行車資訊

行車資訊可查詢車輛每日之行駛資訊，（包括：開始用車時間，結束用車時間，及其急速超速熄火及該日行駛里程等資訊。）雙擊該日期列，可顯示其明細。

※此報表可做為司機每日工時統計。

航跡查詢(報表功能)

航跡查詢(報表功能):

(1)航跡查詢:可查詢及下載六個月內歷史行駛軌跡記錄。

* 請於右下角自行選擇要查詢之車牌及起始/結束時間。

* 查詢完或可按匯出列表轉成 E X C E L 檔案

(2)超速查詢:查詢車輛超速記錄

* 個別車輛速限可於車輛管理內設定,預設速限為 100KM.

(3)怠速查詢:查詢車輛停不熄火記錄。

* 怠速分鐘數可自行定義

(4)里程數查詢:查詢車輛行駛總里程。

* 可依日總計(日總里程)、月總計(月報表)查詢。


(5)多工報表(拜訪報表):可查詢車輛之到點報表。

* 可統計車輛到達及離開自建地標之時間,並統計停留時間。

* 可做為業務拜訪報表或司機送貨報表。

車上即時影像(4G影像版功能)

點選影像內的即時影像



此圖示：車輛為熄火(無法看即時影像)



此圖示：如看到綠車、黃車、紅車、藍車，皆可點選觀看車上即時影像。

歷史影像回放

點選影像內的影像回放



影像



影像回放

797-GB

2017年11月

週日	週一	週二	週三	週四	週五	週六
29	30	31	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	1	2
3	4	5	6	7	8	9

今天: 2017/11/25

開始時間

08:44:09

結束時間

14:44:09

檔案位置

- ☒ 終端設備
☐ 儲存伺服器

先在左方選擇要調閱的車牌，日期以及時間再點選搜尋。

檔案位置>>

◎終端設備

直接由車機調影片
(須該車目前發動中)

◎儲存伺服器


由本公司伺服器調閱歷史
影像

※由伺服器調影片速度快且不受車輛熄火影響，本公司伺服器保存一個月內影像紀錄。

搜尋完後，下方會出現影列表

	鏡頭	開始時間	結束時間	文件長度	檔案路徑
	 2	2019/01/08 19:51:06	2019/01/08 20:18:23	266.529MB	rec/b1/fly00280.ihv-offset0
	 4	2019/01/08 19:40:41	2019/01/08 20:08:01	266.8MB	rec/b1/fly00286.ihv-offset0
	 1	2019/01/08 19:40:21	2019/01/08 20:07:41	266.601MB	rec/b1/fly00276.ihv-offset0
	 3	2019/01/08 19:40:10	2019/01/08 20:07:30	266.654MB	rec/b1/fly00277.ihv-offset0
	 6	2019/01/08 19:30:01	2019/01/08 20:05:59	266.855MB	rec/b1/fly00268.ihv-offset0
	 5	2019/01/08 19:30:01	2019/01/08 20:06:00	266.856MB	rec/b1/fly00279.ihv-offset0
	 2	2019/01/08 19:23:45	2019/01/08 19:51:06	266.919MB	rec/b1/fly00278.ihv-offset0

可回放觀看，也提供下載。



點選直接播放影片



點選可下載該段影片，保存於電腦內

(下載後的影片須使用專用播放軟體撥放，並可轉換成AVI或MP4格式。)

下載後之影像播放方式

下載後影片專用撥放軟體




4G影像網路下載
後撥放程式

請於此資料內打開
安裝此圖式
MDVRPlayer
(光碟片資料夾)



MDVRPlayer_VI
N_7.11.0.4_2017
0830

安裝完畢後桌面會出現右方
MDVRPlayer圖式點選後
進入軟體



下載後之影像播放方式

先按

選擇文件夾

※選擇您P.11方式所下載之檔案存放位置。

2019

1月

日 一 二 三 四 五 六

0	1	2	3	4	5	
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

會出現顏色日期皆可點選

※直接點影片AVI即可播放。



點選此AVI並輸入要轉換的時間範圍，

按開使轉換，即可將該影片存成AVI檔。

文件長度	2019-01-15 09:01:44 - 09:05:46		
轉換範圍	上午 09:01:44	到	上午 09:05:46
導出文件名	原始文件名		
選擇音頻	通道 1		
	☐ 轉換成 MP4 格式 (需要進行 H.264 解碼，再進行編碼，轉換速度較慢)		
輸出目錄	C:\Program Files (x86)\MPlayer\Output\	更改	開啓
目標文件	C:\Program Files (x86)\MPlayer\Output\717_Q5_0_1		開啓
轉換進度			開始轉換

AVI檔



車上記憶卡撥放軟體

若由車上直接取下SD卡，可依此方式播放影像及轉檔。



S504記憶卡撥放
軟體


請於此資料內打開

安裝此圖式

MDVRPlayerSetup....



安裝完畢後桌面會出現右方
MDVR Play 圖式點選後進
入軟體



車上記憶卡撥放軟體

播放步驟

1. 先點本地目錄


本地目錄

→點選瀏覽

瀏覽...

→選擇影片所在位置  抽取式硬碟
後按確定

2. 到錄像文件 按搜索即出現所錄影像之
時間序號單擊即可開始播放



選擇後按播放即可
看到檔案影像



車上記憶卡撥放軟體

備份檔案

(1)點選



剪切後在播放進度下方按滑鼠右

鍵選擇備份起點及備份結束點

增加剪切點

(2)在起點與結束點中點按滑鼠右鍵

A:備份剪切視頻:

備份剪切視頻

註: 此方式備份之檔案仍須以專用軟體撥放

B: 備份剪切AVI文件

檔案儲存到指定資料夾後即可用其他軟體播放

備份剪切AVI文件

註: 此方式備份之檔案為AVI可用任意撥放軟體撥放

常見問題及說明

Q：安裝時出現無法安裝？

A：有可能是您電腦上的防毒軟體或防火牆擋住安裝程序，請先關閉防火牆。

Q：安裝過程出現缺少必要元件？

A：可能是您電腦缺少微軟的Framework4.5可先執行光碟內的Framework資料夾內的檔案再行安裝。

Q：光碟片無法讀取或無光碟片？

A：可到gps-car.com.tw內，下載專區內，下載S504影像車機監控平台

Q：已安裝完畢，但地圖跑不出來？

A：由於google地圖已不支援XP含以下版本，若您電腦為Win7以上，則可能要升級ie11，XP則無法安裝（光碟片內附有ie11安裝檔。）

Q：手機可以監控嗎？

A：可到play商店或蘋果手機之app store下載，雲端守護神，即可用手機監控。

Q：為什麼還要之付月費？

A：月費包含門號月租費/圖資使用費/伺服器儲存資料費用

保固資料



安桌 說明書



ios 說明書



操作 說明書

安 裝 日 期 : 年 月 日

合 約 期 間 : 年 月 日

至

年 月 日

下次續約日期 : 年 月 日

保固公司簽章

※主機享有合約期內終身保固。

※鏡頭/螢幕及週邊配件保固一年。